
バッテリー使用時に電源が入らない

バッテリーを充電してください。

本体とバッテリーの端子が汚れている場合は、綿棒のようなもので拭取ってください。

ビクター製以外のバッテリーをご使用の場合は、安全面、性能面について保証いたしかねます。必ずビクター製のバッテリーをお使いください。

バッテリー残量がきわめて少ないと、パソコンや AC アダプターに接続されている場合でも充電が終了するまで本機の電源は入りません。