

## テレビにつないで見る

本機をテレビにつないで見ることができます。テレビの種類や接続するケーブルによって、テレビに映る画質が変わります。お使いのテレビで最適な方法で接続してください。

- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

### テレビの表示が不自然なとき

症状	対処
テレビに正常に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ケーブルを抜き差ししてください。</li> <li>• 本機の電源を入れ直してください。</li> </ul>
テレビに縦長に映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "接続設定"メニューの"ビデオ出力"を"4:3"に変更してください。</li> </ul>
テレビに横長に映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>• テレビ側で画面を調整してください。</li> </ul>
不自然な色で映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "x.v.Color"を"入"にして撮影したときは、テレビ側の「x.v.Color」の設定を「入」にしてください。</li> <li>• テレビ側で画面を調整してください。</li> </ul>
HDMI CEC が正常に動作せずに、本機とテレビが連動しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI CEC 規格に対応したテレビに接続した場合は、テレビの仕様によっては、本機の動作に予期せぬ影響を及ぼすことがあります。すべてのテレビとの動作を保証するものではありません。"HDMI 機器制御"を"切"にしてください。</li> </ul>
表示言語が変わった	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 違う言語に設定したテレビと HDMI ミニケーブルで接続するときに発生する場合があります。</li> </ul>