
色合いが違って見える

マニュアル設定メニューの "ホワイトバランス" を "マニュアル" に設定してください。光源に合わせて "はれ" / "くもり" / "ハロゲン" のいずれかを選んでください。"ワンタッチ" を選んで調整してください。
"x.v.Color" を "入" にして撮影したときは、テレビ側の「x.v.Color」の設定を「入」にしてください。