
テレビに正常に表示されない

ケーブルを抜き差ししてください。
本機の電源を入れ直してください。