
同じ映像が長く止まって見える

SDカードを交換してください。(SDカードに傷などが生ずると、データが読み取りにくくなり、この状態になります。本機はできる限り再生しようとしますが、この状態が長く続いて再生できない場合は自動的に停止します。)

"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)