

メディア設定メニュー

記録メディアに関する設定ができます。

設定	内容
SDフォーマット	SD カードのすべてのファイルを消去します。