

## Überprüfen der Systemanforderungen (Anleitung)

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Computer“ (oder „Arbeitsplatz“) des Menüs „Start“ und wählen Sie „Eigenschaften“, um die folgenden Punkte zu prüfen.

### Windows Vista/Windows 7

- Siehe die Bedienhinweise in der Animation der Erweitertes Benutzerhandbuch.

### Windows XP

- Siehe die Bedienhinweise in der Animation der Erweitertes Benutzerhandbuch.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Betriebssystem	Windows Vista 32/64-Bit Home Basic oder Home Premium (nur vorinstallierte Versionen)Service Pack 2 Windows 7 32/64-Bit Home Premium (nur vorinstallierte Versionen)	Windows XP Home Edition oder Professional (nur vorinstallierte Versionen)Service Pack 3
Festplatte	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz oder höher (Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz oder höher empfohlen)	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz oder höher (Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz oder höher empfohlen)
RAM	Mindestens 2 GB	Mindestens 2 GB

### ■ Andere Anforderungen

Grafik: Intel 945 oder höher empfohlen, NVIDIA GeForce 6000 Series oder höher empfohlen, ATI Radeon 9600 oder höher empfohlen

#### HINWEIS :

- Sollte Ihr PC nicht den genannten Systemanforderungen entsprechen, kann die Funktionsfähigkeit der mitgelieferten Software nicht garantiert werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller Ihres PCs.