
Gerät kann bei Verwendung des Akkus nicht eingeschaltet werden.

Laden Sie den Akku auf.

Ist die Anschlussbuchse des Geräts oder des Akkus verschmutzt, reinigen Sie ihn mit einem Wattestäbchen oder ähnlichem.

Bei der Verwendung von Akkus, die nicht von JVC hergestellt wurden, kann die Sicherheit und Leistung des Geräts nicht gewährleistet werden. Achten Sie darauf, nur JVC Akkus zu verwenden.

Ist die verbleibende Akkuleistung sehr gering, kann das Gerät nicht eingeschaltet werden, bis es wieder aufgeladen wird. Dies gilt auch dann, wenn es an einen Computer oder ein AC-Netzteil angeschlossen ist.