

VERBINDUNGSFEHLER

Schließen Sie das USB-Kabel wieder an.

Schalten Sie das Gerät und die verbundenen Geräte aus und wieder ein.

Bringen Sie den Akku wieder an.