

---

## HÖCHSTZAHL AN DATEIEN ÜBERSCHRITTEN

- ① Verschieben Sie die Dateien oder Ordner auf einen Computer oder ein anderes Gerät. (Sichern Sie Ihre Dateien.)
- ② Wählen Sie „DATEI+VERWALTUNGSNR.“ im Menü „SD-KARTE FORMATIEREN“ oder im Menü „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“. (Alle Daten auf der SD-Karte werden gelöscht.)