
**Bilder werden auf dem Fernsehgerät vertikal verzerrt
angezeigt.**

Stellen Sie „VIDEO AUSGANG“ im Menü „ANSCHLUSS-EINST.“ auf „4:3“.
Passen Sie die Einstellungen des Fernsehbildschirms entsprechend an.