

Löschen nicht gewünschter Dateien

Löschen Sie nicht gewünschte Videos, wenn auf dem Aufnahmemedium nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Nach dem Löschen der Dateien kann die Kapazität des Aufnahmemediums wieder hergestellt werden.

HINWEIS :

- Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.
- Geschützte Dateien können nicht gelöscht werden.
Vor dem Löschen müssen Sie den Schutz aufheben.
- Achten Sie darauf, wichtige Dateien auf einem Computer zu sichern.