

Menü Medieneinstellungen

Sie können für das Aufnahmemedium zahlreiche Einstellungen treffen.

Einstellung	Details
SD-KARTE FORMATIEREN	Löscht alle Dateien auf der SD-Karte.