
## **WERKSVORGABE**

Stellt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

## HINWEIS:

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.



1 Drücken Sie MENU.



2 Wählen Sie "GRUNDEINSTELLUNGEN" und drücken Sie OK.



3 Wählen Sie "WERKSVORGABE" und drücken Sie OK.



4 Wählen Sie "JA" und drücken Sie OK.



• Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.