
Beim Umschalten zwischen den Modi bzw. beim Ein-oder Ausschalten reagiert das Gerät langsam.

Es wird empfohlen, alle Dateien auf einen Computer zu kopieren und die entsprechenden Dateien in diesem Gerät zu löschen. (Wenn viele Aufnahme-dateien im Gerät gespeichert werden, reagiert es langsamer.)