

Verifica dei requisiti di sistema (linee guida)

Fare clic con il pulsante destro su “Computer” (o “Risorse del computer”) nel menu “Avvia” e selezionare “Proprietà” per controllare le seguenti voci.

Windows Vista/Windows 7

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

Windows XP

- Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della Guida dettagliata per l'utente.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
SO	Windows Vista 32/64-bit Home Basic o Home Premium (solo versioni preinstallate)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (solo versioni preinstallate)	Windows XP Home Edition o Professional (solo versioni preinstallate)Service Pack 3
CPU	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz o superiore (Consigliata Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz o superiore)	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz o superiore (Consigliata Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz o superiore)
RAM	Almeno 2 GB	Almeno 2 GB

■ Altri requisiti

Grafica: Intel 945 o superiore consigliato, serie NVIDIA GeForce 6000 o superiore consigliato, ATI Radeon 9600 o superiore consigliato

NOTA :

- Se il proprio PC non risponde ai suddetti requisiti di sistema, il funzionamento del software in dotazione non può essere assicurato.
- Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del proprio PC.