

Não é possível ligar a câmara quando se usa a bateria.

Recarregue a bateria.

Se o terminal deste aparelho ou a bateria estiverem sujo, limpe-os com uma cotonete de algodão ou algo semelhante.

Se utilizar quaisquer outras baterias que não as baterias JVC, a segurança e o desempenho não podem ser garantidos. Certifique-se de que utiliza baterias JVC.

Quando o nível da bateria é extremamente baixo, este aparelho não se liga até ser carregado mesmo que esteja ligado a um computador ou a um adaptador de CA.