

---

**NÚMERO MÁXIMO DE PASTAS EXCEDIDO**

- ① Mova os ficheiros ou as pastas para um computador ou para outro dispositivo. (Faça uma cópia de segurança dos seus ficheiros.)
- ② Seleccione “FICH. + NÚM. GESTÃO” em “FORMATAR CARTÃO SD” ou no menu “DEFINIÇÕES MÉDIA”. (Todos os dados no cartão SD serão eliminados.)