NÃO FORMATADO

Selecione "OK" e depois "SIM" no ecrã "PRETENDE FORMATAR?".