

Menu de gravação (vídeo)

Pode ajustar várias configurações, como por exemplo a luminosidade e o equilíbrio de brancos, para se adequar ao alvo ou objectivo. Também pode mudar configurações como a qualidade da imagem ou a intensidade da luz.

Definição	Detalhes
CONFIGURAÇÃO MANUAL	As configurações de gravação podem ser ajustadas manualmente. • Só são exibidas quando se grava no modo manual.
PRIORID. ROSTO AE/AF	Detecta rostos e ajusta a luminosidade, focando automaticamente.
EDI	A vibração da câmara durante a gravação pode ser reduzida significativamente.
MAIS GANHO	Faz com que o alvo apareça claro automaticamente quando se grava em lugares escuros.
ANTI-VENTO	Reduz o ruído causado pelo vento.
INTERV. TEMPO GRAV.	Permite que as mudanças de uma cena que ocorram lentamente durante um longo período de tempo seja apresentadas num breve espaço de tempo ao tirar fotogramas da mesma num determinado intervalo.
GRAVAÇÃO AUTO	Esta função permite que o aparelho grave automaticamente se detectar mudanças no movimento do alvo (luminosidade) dentro da moldura vermelha que aparece no ecrã LCD.
QUALIDADE DE VÍDEO	Define a qualidade do vídeo.
ZOOM	Define o modo máximo de zoom.
ACERT.RELG	Repõe a hora actual ou define a hora local se usar este aparelho no estrangeiro.