

Kontrol af systemkrav (vejledning)

Højreklik på „Computer“ (eller „Denne Computer“) i „Start“-menuen og vælg „Egenskaber“ for at kontrollere de følgende elementer.

Windows Vista/Windows 7

- Se betjeningsinstruktionerne i animationen i den Detaljeret brugervejledning.

Windows XP

- Se betjeningsinstruktionerne i animationen i den Detaljeret brugervejledning.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Operativsystem	Windows Vista 32/64-bit Home Basic eller Home Premium (kun forud installerede versioner)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (kun forud installerede versioner)	Windows XP Home Edition eller Professional (kun forud installerede versioner)Service Pack 3
CPU	Intel Core 2 Duo CPU mindst 1,6 GHz eller derover (Intel Core 2 Duo, CPU mindst 2 GHz eller derover anbefales)	Intel Core 2 Duo CPU mindst 1,6 GHz eller derover (Intel Core 2 Duo, CPU mindst 2 GHz eller derover anbefales)
RAM	Mindst 2 GB	Mindst 2 GB

■ Andre krav

Grafisk: Intel 945 eller højere anbefales, NVIDIA GeForce 6000-serier eller højere anbefales, ATI Radeon 9600 eller højere anbefales

BEMÆRK :

- Der er ingen garanti for at den medfølgende software fungerer, hvis din computer ikke overholder ovennævnte systemkrav.
- For yderligere oplysninger, kontakt til pc-producent.