

Typen af anvendelige SD-kort

Følgende SD-kort kan anvendes med dette enheden.

Funktionsdygtigheden er garanteret på SD-kort fra følgende producenter:

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

SDHC-kort



- Brug et SDHC-kort (4 GB til 32 GB) kompatibelt med klasse 4 eller højere til videooptagelse.
- Du kan også anvende et Klasse 10-kompatibelt SDHC/SDXC-kort.

SDXC-kort



- Anvend et SDXC-kort (maks. 64 GB) kompatibelt med klasse 4 eller højere.

BEMÆRK :

- Hvis der bruges andre SD-kort (inklusive SDHC/SDXC-kort) end dem, der er angivet ovenfor, optages dataene muligvis ikke korrekt eller går tabt.
- Klasse 4 og Klasse 6 er garanteret til en min. overførselshastighed på henholdsvis 4 MB/sek. og 6 MB/sek. ved optagelse og afspilning af data.
- For at beskytte dataene, må SD-kortets stik ikke berøres.

Når din computer ikke genkender SDXC-kortet

Bekræft og opgrader din computers OS.

Windows XP / Windows XP SP1	Nødvendigt for at opgradere til SP2 eller højere.
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	Nødvendigt for at download den opgraderede software. (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	Nødvendigt for at opgradere til SP1 eller højere.
Mac OS	Ikke kompatibel.