

Tilbehør

Man kan optage i længere tid, hvis man anvender en tilbehørsbatteripakke.

Produkt navn	Beskrivelse
Batteripakke <ul style="list-style-type: none"> • BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E 	<ul style="list-style-type: none"> • Giver længere optagetid end den batteripakke, der kommer med enheden. Det kan også bruges som ekstra batteri.
Batterioplader <ul style="list-style-type: none"> • AA-VG1 	<ul style="list-style-type: none"> • Gør det muligt at oplade batteripakken uden brug af enheden.

BEMÆRK :

- Se katalog for yderligere information.
- BN-VG107E er den samme batteripakke, som følger med denne enhed.
- Kopiering af filer ved at tilslutte denne enhed til en dvd-brænder understøttes ikke.

Omtrentlig optagetid (ved batteridrift)

Batteripakke	Faktisk optagetid	Kontinuerlig optagetid
BN-VG107E (medfølger)	40 m (35 m)	1 t 5 m (1 t)
BN-VG114E	1 t 15 m (1 t 5 m)	2 t 10 m (1 t 55 m)
BN-VG121E	1 t 55 m (1 t 40 m)	3 t 15 m (2 t 55 m)
BN-VG138E	3 t 20 m (3 t)	5 t 45 m (5 t 20 m)

- De ovennævnte er værdier når „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet på „3“ (standard).
(): Værdier når „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet til „4“ (lysere)
- Den faktiske optagetid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange.
(Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagetid.)
- Når batteriets levetid er ved at være opbrugt, bliver optagetiden kortere, også selv om batteripakken er fuldt opladet.
(Udskift batteripakken med en ny.)