

Indspilningsmenu (video)

Du kan justere flere indstillinger, som lysstyrke og hvidbalance, så de passer til motivet eller formålet. Du kan også ændre indstillinger som billedkvalitet og lys.

Indstilling	Detaljer
MANUAL SETTING	Indspilningsindstillinger kan justeres manuelt. • De vises kun, når der optages i manuel tilstand.
FACE PRIORITY AE/AF	Genkender ansigter og justerer automatisk lysstyrke og fokus.
DIS	Kameraets rystelser under optagelsen kan reduceret effektivt.
GAIN UP	Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.
WIND CUT	Reducerer vindstøj.
TIME-LAPSE RECORDING	Gør det muligt at få ændringer i en scene, der langsomt finder sted over en lang periode, til at blive vist inden for et kort tidsrum ved at tage billeder af det med et bestemt tidsinterval.
AUTO REC	Denne funktion gør det muligt for enheden at optage automatisk ved at registrere ændringer i motivets bevægelser (lysstyrke) inden for den røde ramme, der vises på LCD-skærmen.
VIDEO QUALITY	Indstiller videokvaliteten.
ZOOM	Indstiller den maksimale zoom.
CLOCK ADJUST	Nulstiller den nuværende tidsindstilling eller indstiller til lokal tid, når enheden bruges i udlandet.