

Zoom ei toimi.

Zoom-toiminto ei ole saatavana aikaintervallikuvauksessa.

Jos haluat käyttää digitaalista zoomia, aseta valikon "ZOOM"-toiminto arvoon "200x/DIGITAL".