

Liike on epätasainen.

Aseta SD-kortti uudelleen. (Jos SD-kortti on vioittunut, datan luvussa ilmenee häiriöitä. Laite pyrkii toistamaan niin suuren osan kuin mahdollista, mutta lopettaa, jos ongelma jatkuu.)

Valitse "FORMAT SD CARD" MEDIA SETTINGS"-valikosta. (Kaikki tiedot poistetaan).

Varmista PC:n järjestelmävaatimukset käyttäessäsi LoiLoScope AX -selainta toistamiseen.