

Uppspelningsmeny (video)

Du kan radera eller söka efter enskilda videor.

Inställning	Detaljer
TA BORT	Raderar videor som du inte vill ha.
SKYDDA/AVBRYT	Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag.
JUSTERA KLOCKA	Återställer aktuell tid eller ställer in lokal tid vid användning av denna enhet utomlands.
OSD	Ställer in visning av skärmobjekt som ikoner under uppspelning.