


Minska kameraskakning


När bildstabilisatorn är på, kan kameravibrationer under upptagning reduceras effektivt.

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.




- 1 Tryck på MENU.



- 2 Välj "BILDSTABILISERING" (bildstabilisator) och tryck på OK.



- 3 Välj "PÅ" eller "PÅ (AIS)" för att aktivera bildstabilisatorn och tryck sedan på OK.



Visning	Inställning
AV	Inaktiverar bildstabilisering.
PÅ	Minskar kameraskakningar under normala tagningsförhållanden.
PÅ (AIS)	Reducerar kameravibrationer effektivare vid tagning av ljusa scener med vidvinkeln. Endast vidvinkeländan (ca. 5x).

ANMÄRKNING :

- Man bör ställa in bildstabilisatorn till "AV" när man filmar ett objekt som rör sig lite, med enheten på ett stativ.
- Fullständig stabilisering kanske inte är möjlig för omfattande kameravibrationer.
- Den här inställningen har endast effekt på videoinspelning.