
Batteriet laddas ur trots att nätadaptern är ansluten.

Använd en nätadapter från JVC (AC-V10).