

Meny for manuell innstilling

Opptaksinnstillinger kan justeres manuelt.

NB! : _____

- De vises kun ved opptak i manuell modus.

Innstilling	Detaljer
SCENE SELECT	Innstillinger som passer opptaksforholdene kan velges.
FOCUS	Fokus kan justeres manuelt.
BRIGHTNESS ADJUST	Justerer den generelle lysstyrken på skjermen.
WHITE BALANCE	Justerer fargen etter lyskilden.
BACKLIGHT COMP.	Korrigerer bildet når motivet er mørkt på grunn av bakgrunnslyset (motlys).
TELE MACRO	Lar deg ta nærbilder med telefotoenden (T) av zoomen.