
Bevegelsen er hakkete.

Skifte ut SD-kortet. (Hvis SD-kortet er skadet, kan det oppstå vanskeligheter med å lese data. Denne enheten vil prøve å spille av så mye som mulig, men den vil stoppe til slutt hvis forholdet vedvarer.)

Utfør "FORMAT SD CARD" i "MEDIA SETTINGS"-menyen. (Alle data vil bli slettet.)

Verifiser systemkravene til din PC ved bruk av LoiLoScope AX for avspilling.