

Kameru nelze zapnout při použití baterie.

Znovu nabijte baterii.

Pokud jsou konektory na přístroji nebo na baterii znečištěné, otřete je bavlněným hadříkem.

Pokud použijete baterie jiné než baterie JVC, nelze zaručit bezpečnost a výkon kamery. Používejte pouze baterie JVC.

Když je nabití baterie extrémně nízké, přístroj se nezapne, dokud jej nedobijete, ani když je připojen k počítači nebo AC adaptéru.