

PŘEHRÁVÁNÍ SELHALO

Odstraňte a opět vložte SD kartu.

Odstraňte veškerou nečistotu z konektorů SD karty.

Vložte SD kartu před zapnutím napájení.

Nevystavujte tento přístroj silným nárazům nebo vibracím.