

Volitelné příslušenství

Pokud použijete baterie, které nejsou součástí příslušenství, můžete nahraovat déle.

Název výrobku	Popis
Baterie - BN-VG114E - BN-VG121E - BN-VG138E	Umožňují delší dobu záznamu než baterie, která je součástí příslušenství této přístroji. Lze je rovněž využít jako náhradní baterie.
Nabíječka baterie AA-VG1	Umožňuje nabití baterie bez použití tohoto přístroji.

POZNÁMKA :

- Více informací získáte v katalogu.
- S touto tomuto přístroji je jako součást příslušenství dodávána baterie BN-VG107E.
- Kopírování souborů připojením tohoto přístroje k zapisovatelné DVD jednotce není podporováno.

Přibližný čas záznamu (při použití baterie)

Baterie	Skutečný čas záznamu	Nepřetržitý čas záznamu
BN-VG107E (součástí příslušenství)	40 min (35 min)	1 hod 5 min (1 hod)
BN-VG114E	1 hod 15 min (1 hod 5 min)	2 hod 10 min (1 hod 55 min)
BN-VG121E	1 hod 55 min (1 hod 40 min)	3 hod 15 min (2 hod 55 min)
BN-VG138E	3 hod 20 min (3 hod)	5 hod 45 min (5 hod 20 min)

- Výše uvedené hodnoty platí v případě, že je volba „JAS MONITORU“ nastavena na „3“ (standard).
(): Hodnoty, pokud je „JAS MONITORU“ nastaveno na „4“ (jasnější)
- Skutečná doba záznamu může být kratší, pokud používáte transkódaci nebo záznam opakovaně zastavujete.
(Doporučujeme, abyste měli připraveny baterie na trojnásobek předpokládané doby záznamu.)
- Při dosažení konce životnosti baterie se doba záznamu zkrátí, i když je baterie plně nabitá.
(Vyměňte baterii za novou.)