

Zoom nie działa.

Funkcja zoomu jest niedostępna podczas nagrywania poklatkowego.
Aby zastosować zoom cyfrowy, ustaw „ZOOM” w menu na „200x/
CYFROWE”.