

PRZEKROCZONO MAKSYMALNĄ LICZBĘ SCEN

- ① Przeń pliki lub foldery do komputera lub innego urządzenia. (Utwórz kopie zapasowe plików.)
- ② Wybierz „PLIK + NR ZARZĄDZ.” w „FORMATOW. KARTY SD” lub z menu „USTAWIENIA MEDIÓW”. (Wszystkie dane z karty SD zostaną usunięte.)