

Brak wyświetlania daty/godziny.

Ustaw odpowiednio „WYŚWIETL. NA EKRANIE” w menu.

Ustaw „WYŚWIETLANIE NA TV” w menu na „WŁ.”.