

Ruch jest poklatkowy.

Wymień kartę SD. (Gdy karta SD jest uszkodzona, mogą wystąpić trudności z jej odczytaniem. Urządzenie odtworzy jak najwięcej danych, ale jeśli stan będzie się utrzymywać odtwarzanie zostanie przerwane.)

Wybierz „FORMATOW. KARTY SD” w menu „USTAWIENIA MEDIÓW”.

(Wszystkie dane zostaną usunięte.)

Podczas używania LoiLoScope AX do odtwarzania sprawdź wymagania systemowe swojego komputera.