

## ODTWARZANIE NIE POWIODŁO SIĘ

Wymij i włóż i kartę SD.

Usuń zanieczyszczenia ze złącza karty SD.

Przed włączeniem zasilania włóż kartę SD.

Nie wolno narażać tego urządzenia na silne uderzenie ani drgania.