

Menu ustawień nośnika

Możesz zmieniać różne ustawienia dla nośnika nagrywania.

Ustawienie	Szczegóły
FORMATOW. KARTY SD	Usuwa wszystkie pliki z karty SD.