

**SPRAWDŹ ZABEZP. KARTY PRZED ZAPIS.**

Ustaw przycisk ochrony przed zapisem karty SD na pozycję off (wył.).