
エラー表示が出たり、正常に動作しない

本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから **AC** アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。