

HDMI mini ケーブルでテレビに接続したとき、映像や音声は正常に出力されない

お使いのテレビの機種によっては、映像や音声は正常に出力されない場合があります。このときは、以下の操作をしてください。

- ①HDMI mini ケーブルを抜き差ししてください。
- ② 本機の電源を入れ直してください。