

---

## カードエラー

本機の電源を入れ直してください。

ACアダプターとバッテリーを取りはずし、SDカードを入れ直してください。

SDカードの端子の汚れを取り除いてください。

上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、「共通」メニューの「SDフォーマット」を実行してください。（データはすべて消えます。）