

SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)

Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.

Ajuste	Detalles
MEMORIA INTEGRADA	Graba imágenes fijas a la memoria integrada de esta unidad.
TARJETA SD	Graba imágenes fijas a la tarjeta SD.

Visualización de la opción

1 Pulse “MENU”.



2 Pulse “⚙️”.



3 Pulse “SOPORTE GRAB. FOTO”.

