

## Menú Principal para la grabación de vídeo

Puede realizar diversos ajustes, como brillo y balance de blancos, para adaptarse al sujeto u objetivo. Puede también cambiar los ajustes como la calidad de imagen y ganancia.

- 1 Seleccione el modo vídeo.



- 2 Pulse  para seleccionar el modo de grabación.



- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

- 3 Pulse "MENU".



Ajuste	Detalles
SELECC. ESCENA	Puede seleccionar los ajustes para adaptarse a las condiciones de filmación. *Aparece solamente en el modo de grabación manual.
FOCO	El enfoque se puede ajustar manualmente. *Aparece solamente en el modo de grabación manual.
AJUSTAR BRILLO	Ajusta el brillo total de la pantalla. *Aparece solamente en el modo de grabación manual.
BALANCE BLANCOS	Ajusta el color según la fuente de luz. *Aparece solamente en el modo de grabación manual.
COMP. CONTRALUZ	Corrige la imagen cuando el sujeto aparece oscuro debido al contraluz. *Aparece solamente en el modo de grabación manual.
TELE MACRO	Permite tomas en primeros planos cuando se utiliza el terminal del telefoto (T) del zoom. *Aparece solamente en el modo de grabación manual.
PRIOR. TOQUE AE/AF	Ajusta el foco y el brillo automáticamente según los rostros de los sujetos o el área seleccionada.
ILUMINACIÓN	Apaga o enciende la luz.
DIS	Se puede reducirla vibración de la cámara durante la grabación de manera efectiva.
GANANCIA	Hace que el sujeto se vea más brillante automáticamente si se graba en sitios oscuros.
CORTA-VIENTO	Reduce el ruido causado por el viento.
EFECTO ANIMADO	Graba vídeos o imágenes fijas con efectos especiales.
GRAB. POR INTERVALO	Permite la visualización momentánea de los cambios de una escena que ocurren lentamente durante un periodo prolongado de tiempo tomando cuadros a un intervalo determinado.
GRABACIÓN AUTOMÁTICA	Esta función permite que la unidad grabe automáticamente mediante la captación de los cambios en los movimientos del sujeto (brillo) dentro del cuadro rojo que se visualiza en el monitor LCD.
SUBVENTANA DE CARA	Amplía y muestra un rostro registrado en una subventana.
CAPTURA DE SONRISA	Captura automáticamente una imagen fija ante la detección de una sonrisa.

## Ajustes de menú

---

VER % SONRISA/NOMBRE	Establece los elementos para mostrar cuando los rostros son detectados.
REGISTRO DE CARAS	Registra los rostros de las personas que generalmente son capturados con esta unidad.
CALIDAD DE VÍDEO	Ajusta la calidad del vídeo.
ZOOM	Ajusta el alcance máximo del zoom.
GRABACIÓN CONTINUA	Continúa grabando en la tarjeta SD sin detenerse cuando se acaba el espacio restante de la memoria integrada o de la ranura A.
x.v.Color	Captura los verdaderos colores. (Utilice un TV compatible con x.v.Color para la reproducción).
CONF. BOTÓN DE USU.	Designa una función utilizada con frecuencia al botón USER.