
NO HAY ARCHIVOS

Cambie el ajuste de “SOPORTE GRAB. FOTO”, “SOPORTE GRAB. VÍDEO”, “GRAB. VÍDEO EN RAN.”, o “GRAB. FOTOS EN RAN.” en el menú “GENERAL” y compruebe que los archivos no se graben en otros medios.