

Selección de la escena

Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

1 Pulse “MENU”.



2 Pulse “SELECC. ESCENA”.



- Pulse $\wedge$ o $\vee$ para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse X para ver el menú.
- Pulse $\hookrightarrow$ para regresar a la pantalla anterior.

3 Pulse la escena adecuada.



- Pulse X para ver el menú.
- Luego de realizar la configuración, la escena seleccionada aparecerá inmediatamente.

* La imagen es solo una impresión.

Ajuste	Efecto
NOCHE	Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente utilizando un obturador lento cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode. OFF ON
PUNTO LUMINOSO	Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz. OFF ON

Nota :

- No pueden configurarse todas las escenas de “SELECC. ESCENA” durante la “GRAB. POR INTERVALO”.