
No se puede encontrar un archivo grabado.

Cancele la función de búsqueda por fecha.

Cambie el medio de reproducción pulsando SD en la pantalla táctil.

Cambie el ajuste en “SOPORTE GRAB. FOTO”, “SOPORTE GRAB. VÍDEO”, “GRAB. VÍDEO EN RAN.”, o “GRAB. FOTOS EN RAN.”. (no se muestran los archivos de otros medios).

Seleccione “REPR. OTRO ARCHIVO” del menú. (Se pueden reproducir los archivos de vídeo que han dañado la información de gestión).