
배터리 팩 사용 시 전원을 켤 수 없다.

배터리 팩을 재충전합니다.

본 제품의 단자나 배터리 팩이 더러우면 먼봉류로 닦으십시오.

만약 JVC 배터리 팩 이외의 배터리 팩을 사용하면 안전과 성능을 보장해 드릴 수 없습니다. 반드시 JVC 배터리 팩을 사용하십시오.